



Manuel d'utilisation pour baladeuse



Manual for work light utilisation

SHE125



Toujours lire
le manuel d'utilisation
avant d'utiliser la baladeuse



Always read the manual before
use the work light

FR. Cette notice contient des informations que vous devez connaître et comprendre avant la première utilisation.

GB. This manual contains informations that you should know and understand before using the tool the first time.

Spécifications techniques



Référence Produit	Lumens	Temps d'utilisation
SHE125	120	2.5 heures

Ordures ménagères

Ne pas jeter dans les ordures ménagères. En accord avec la Directive Européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques et leur transposition dans les réglementations nationales, ce produit doit être collecté et traité séparément.

Technical specifications



Code Product	Lumens	Time of use
SHE125	120	2.5 heures

Household waste

Do not throw in household garbage. In accordance with the European Directive 2002/96 / EC on waste electrical and electronic equipment and their transposition into national regulations, this product must be collected and processed separately.



Attention !

Ne pas éclairer directement dans les yeux. Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

L'aimant peut provoquer des interférences avec un implant électronique tel qu'un stimulateur cardiaque et engendrer ainsi un danger de mort. Conserver l'aimant hors de portée directe de l'implant. L'aimant peut effacer les périphériques de stockage de données.

Stockage

Veillez stocker cette baladeuse dans un espace propre et sec. Si celle-ci est stockée dans un véhicule pour prévenir des urgences sur la route, veuillez vous assurer que la baladeuse est placée correctement dans un endroit sécurisé. L'impossibilité de recharger cette baladeuse au moins tous les trois mois peut l'endommager ou réduire ses performances.

Nettoyage

Toutes les surfaces extérieures peuvent être nettoyées avec un chiffon humide, ou un chiffon sec. Ne plongez pas la baladeuse ou l'un de ses composants dans un liquide (eau, huile, ammoniaque ou tout autre solvant). Ne jamais utiliser de solvants, ou d'agents nettoyant contenant du pétrole (pétrole, kérosène, huile), diluant, térébenthine, alcool ou ammoniaque. L'utilisation de ceux-ci peut endommager la surface extérieure.

Conditions de chargement

Il est conseillé d'utilisé le produit de temps en temps afin de maintenir le bon fonctionnement. Charger la lampe pendant 6-8 heures avant la première mise en service. Charger au moins un fois tous les 3 mois pour conserver la batterie. Chargez la batterie avant toute utilisation, ne pas charger pendant plus de 24 heures. Une température basse entraînera un temps de chargement plus long. Ne pas utiliser le produit pendant le chargement.

Note : Une nouvelle batterie est totalement performante après deux voire trois charges complètes.

Garantie

SHAFT garantit commercialement ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve d'utilisation dans des conditions normales, et ce pendant un an après la date d'achat.

L'utilisateur est responsable de l'utilisation qu'il fait du produit. C'est à lui de déterminer si celui-ci est adapté à l'utilisation qu'il souhaite en faire. L'utilisateur se doit de respecter toute consigne d'utilisation, précaution de sécurité et toute autre mention précisée dans cette notice afin de pouvoir prétendre à une prise en charge sous garantie. SHAFT n'a pas pour obligation de réparer ou remplacer un produit ou une pièce dégradé suite à une usure normale, une maintenance ou un nettoyage inadapté, une utilisation ou un environnement de travail impropre, un accident. Cette liste n'est pas exhaustive. Si un produit se retrouve être défectueux au cours de la première année après son achat, SHAFT prendra la décision de réparer, remplacer ou rembourser le prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires et consommables.

Pour soumettre une demande de prise en charge en garantie, contacter directement votre revendeur. Toute demande de prise en charge en garantie est soumise à acceptation du fabriquant. Gardez vos factures et preuves d'achat, ces dernières vous seront demandées pour toute prise en charge éventuelle.

Pour toute réparation hors garantie, SHAFT vous redirigera vers un réparateur agréé. Contacter votre revendeur pour plus d'informations.

Caution !

Do not light directly into the eyes. This product is not a toy. Keep out of reach of children and pets. Magnet can cause interference with electronic implant such as cardiac pace maker and thereby endanger life. Keep the magnet out of direct range of the implant. Magnet can erase data storage devices.

Storage

Please store this work light in a clean, dry place. If it's stored in a vehicle to prevent emergencies on the road, please make sure that it's placed correctly in a secure location. The inability to recharge this light at least every three months can damage it or reduce its performance.

Cleaning

All exterior surfaces can be cleaned with a damp cloth, or a dry cloth. Do not immerse the work light or any of its components in a liquid (water, oil, ammonia or any other solvent). Never use solvents or cleaning agents containing petroleum (petroleum, kerosene, oil), thinner, turpentine, alcohol or ammonia. The use of these can damage the outer surface.

Loading conditions

It is advisable to use the product from time to time to maintain proper operation. Charge the lamp for 6-8 hours before first use. At least charge once within 3 months to maintain the battery. Charge the battery before use, do not continue charging more than 24 hours. Low temperature will lead to longer charging time. Do not use the product while charging.

Note: A new battery is fully efficient after two or even three full loads.

Warranty

SHAFT warrants commercially this product to be free from defects in materials and workmanship, subject to normal use and for a period of one year from the date of purchase.

The user is responsible for its use of the product. It is up to him to determine if this one is adapted to the use he wishes to make of it. The user must comply with all instructions for use, safety precautions and any other information specified in this leaflet in order to be eligible for warranty claims. SHAFT is not obligated to repair or replace any product or workpiece degraded due to normal wear, improper maintenance or cleaning, improper use or work environment, or accident. This list is not exhaustive. Should a product become defective within the first year after purchase, SHAFT will make the decision to repair, replace or refund the purchase price. This warranty does not apply to accessories and consumables.

To submit a warranty claim, contact your dealer directly. Any request for guarantee is subject to acceptance by the manufacturer. Keep your invoices and proof of purchase, the latter it will be asked for any possible assumption.

For out-of-warranty repairs, SHAFT will refer you to an authorized repairer. Contact your dealer for more information.